

WALL TYPE ชนิดติดตั้ง (Model RE)

ERROR CODE	DESCRIPTIONS	อาการ	แก้ไข	ไฟกระพริบ	INDICATORS
U8	PG motor (Indoor Fan) Circuit malfunction by zero cross detecting	แผงวงจรเสีย	เคลม	ไฟแสดงการทำงานหยุด 3 วินาทีแล้วกระพริบ 17 ครั้ง	Running indicators-off 3s and blink 17 times
E1	High Pressure Protection	ระบบป้องกันแรงดันน้ำยาสูง (High) ผิดปกติ	ล้าง Condensing / เช็کت่อบีหรือไม ถ้าไม่หาย เช็คกระแสไฮน้ำเยอะไปไหม ถ้าเยอะเอาออก	ไฟแสดงการทำงานหยุด 3 วินาทีแล้วกระพริบ 1 ครั้ง	Running indicators-off 3s and blink once
E2	Antifreezing Protection	ฟลิชเซ็นเซอร์	เปลี่ยน / เคลม	ไฟแสดงการทำงานหยุด 3 วินาทีแล้วกระพริบ 2 ครั้ง	Running indicators-off 3s and blink twice
E3	Low Pressure Protection Of Compressor	ระบบป้องกันแรงดันน้ำยาดำ (Low) ผิดปกติ	เข็ครั่ว / เติมน้ำยาเพิ่ม	ไฟแสดงการทำงานหยุด 3 วินาทีแล้วกระพริบ 3 ครั้ง	Running indicators-off 3s and blink 3 times
E4	High discharge temperature protection of Compresso	อุณหภูมิ	เช็کت่อบีหรือไม / ล้าง Condensing	ไฟแสดงการทำงานหยุด 3 วินาทีแล้วกระพริบ 4 ครั้ง	Running indicators-off 3s and blink 4 times
E5	Overcurrent protection	กระแสสูงผิดปกติ (CT)	เช็کت่อบีหรือไม / ล้าง Condensing	ไฟแสดงการทำงานหยุด 3 วินาทีแล้วกระพริบ 5 ครั้ง	Running indicators-off 3s and blink 5 times
E6	Communication malfunction	สายสัญญาณเชื่อมระหว่าง Coil เย็น และ Coil ร้อน บกพร้อม	เช็การต่อสายไฟระหว่างคอยล์เย็น และคอยล์ร้อน	ไฟแสดงการทำงานหยุด 3 วินาทีแล้วกระพริบ 6 ครั้ง	Running indicators-off 3s and blink 6 times
F1	Indoor ambirnt temperature sensor is open / shot-circuit	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิขาดหรือลัดวงจร	เคลม	ไฟ Cool mode หยุด 3 วินาทีแล้วกระพริบ 1 ครั้ง	Cooling indicators-off 3s and blink once
F2	Indoor evaporator temperature sensor is open / shot-circuit	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ Coil เย็น ขาดหรือลัดวงจร (Freez Sensor)	เปลี่ยนสายฟลิชเซ็นเซอร์ / เคลม	ไฟ Cool mode หยุด 3 วินาทีแล้วกระพริบ 2 ครั้ง	Cooling indicators-off 3s and blink twice

ERROR CODE	DESCRIPTIONS	อาการ	แก้ไข	ไฟกระพริบ	INDICATORS
F3	Outdoor ambient temperature sensor is open / shot-circuit	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่เครื่องตัวนอก (เหลืออง 15k) ขาดหรือลัดวงจร	เคลม	ไฟ Cool mode หยุด 3 วินาทีแล้วกระพริบ 3 ครั้ง	Cooling indicators-off 3s and blink 3 times
F4	Outdoor ambient temperature sensor is open / shot-circuit	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ Coil ร้อน (ค่า 20k) ที่เครื่องตัวนอกขาดหรือลัดวงจร	เคลม	ไฟ Cool mode หยุด 3 วินาทีแล้วกระพริบ 4 ครั้ง	Cooling indicators-off 3s and blink 4 times
F5	Outdoor ambient temperature sensor is open / shot-circuit	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่อัดคอมเพรสเซอร์ (50 k) ขาดหรือลัดวงจร	เคลม	ไฟ Cool mode หยุด 3 วินาทีแล้วกระพริบ 5 ครั้ง	Cooling indicators-off 3s and blink 5 times
H6	PG motor (indoor fan motor) does not operate	มอเตอร์พัดลมเครื่องภายในห้องเสีย สายมอเตอร์พัดลมขาด	เคลม	ไฟแสดงการทำงานหยุด 3 วินาทีแล้วกระพริบ 11 ครั้ง	Running indicators-off 3s and blink 11 times
C2	Electricity leakage protection	ระบบป้องกันไฟรั่ว	ตรวจหารอยรั่ว	ไฟแสดงการทำงานหยุด 3 วินาทีแล้วกระพริบ 13 ครั้ง	Running indicators-off 3s and blink 13 times
C3	Wrong wire connection protection	ต่อสายไฟผิด	ไล่สายไฟ , สายเมน , สายเข้าเครื่อง	ไฟแสดงการทำงานหยุด 3 วินาทีแล้วกระพริบ 14 ครั้ง	Running indicators-off 3s and blink 14 times
C5	Malfunction protection of jumper cap	จัมเปอร์ (สีแดง) แคป บกพร่อง	ตรวจว่าใส่/เสียบ หรือไม่ ถ้าใส่จะไม่ขึ้น	ไฟ Cool mode หยุด 3 วินาทีแล้วกระพริบ 15 ครั้ง	Running indicators-off 3s and blink 15 times
C6	No ground wire	ไม่ต่อสาย Ground		ไฟแสดงการทำงานหยุด 3 วินาทีแล้วกระพริบ 16 ครั้ง	Running indicators-off 3s and blink 16 times
Ld	Missing phase	ต่อสายไฟผิดเฟส			
LE	Compressor is blocked	คอมเพรสเซอร์ LOCKED	โปรดติดต่อศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่าย		
		ไฟสีแดงกระพริบ ตัวป้องกันไฟตก / ไฟเกิน	ไฟตก / เช็กไฟมาครบเฟสใหม่	ไฟสีแดงกระพริบ	ไฟสีแดงกระพริบ