

## WALL TYPE ชนิดติดตั้ง น้ำยา R32 (Model DE )

ERROR CODE	DESCRIPTIONS	อาการ	แก้ไข	ไฟกระพริบ	INDICATORS
C2	Electricity leakage protection	ระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว	ตรวจสอบหารอยรั่ว	ไฟแสดงการทำงานหยุด 3 วินาทีแล้วกระพริบ 13 ครั้ง	Running indicators-off 3s and blink 13 times
C3	Wrong wire connection protection	ต่อสายไฟผิด	ล้าง Condensing / เช็کت่อบีหรือไม ถ้าไม่หาย เช็กระแสไฮน้ำเยอะไปใหม่ ถ้าเยอะเอาออก	ไฟแสดงการทำงานหยุด 3 วินาทีแล้วกระพริบ 14 ครั้ง	Running indicators-off 3s and blink 14 times
C6	No ground wire	ไม่ต่อสาย Ground		ไฟแสดงการทำงานหยุด 3 วินาทีแล้วกระพริบ 16 ครั้ง	Running indicators-off 3s and blink 16 times
E1	Antifreezing Protection	ฟลิวเซ็นเซอร์	เปลี่ยน / เคลม	ไฟแสดงการทำงานหยุด 3 วินาทีแล้วกระพริบ 2 ครั้ง	Running indicators-off 3s and blink twice
E2	High Pressure Protection	ระบบป้องกันกระแสไฟสูงกว่ากำหนด (High) ผิดปกติ	ล้าง Condensing / เช็کت่อบีหรือไม ถ้าไม่หาย เช็กระแสไฮน้ำเยอะไปใหม่ ถ้าเยอะเอาออก	ไฟแสดงการทำงานหยุด 3 วินาทีแล้วกระพริบ 1 ครั้ง	Running indicators-off 3s and blink once
E3	Low Pressure Protection Of Compressor	ระบบป้องกันกระแสไฟต่ำกว่ากำหนด (Low) ผิดปกติ	สามารถทำให้หายได้โดย เปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง ถ้าไม่สามารถทำงานได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการ	ไฟแสดงการทำงานหยุด 3 วินาทีแล้วกระพริบ 3 ครั้ง	Running indicators-off 3s and blink 3 times
E5	Overcurrent protection	กระแสสูงผิดปกติ (CT)	สามารถทำให้หายได้โดย เปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง ถ้าไม่สามารถทำงานได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการ	ไฟแสดงการทำงานหยุด 3 วินาทีแล้วกระพริบ 5 ครั้ง	Running indicators-off 3s and blink 5 times

ERROR CODE	DESCRIPTIONS	อาการ	แก้ไข	ไฟกระพริบ	INDICATORS
E6	Communication malfunction	สายสัญญาณเชื่อมระหว่าง Coil เย็น และ Coil ร้อน บกพร่อง	สามารถทำให้หายได้โดย เปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง ถ้าไม่สามารถทำงานได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการ	ไฟแสดงการทำงานหยุด 3 วินาทีแล้วกระพริบ 6 ครั้ง	Running indicators-off 3s and blink 6 times
H6	PG motor (indoor fan motor) does not operate	มอเตอร์พัดลมเครื่องภายในห้องเสีย สายมอเตอร์พัดลมขาด	สามารถทำให้หายได้โดย เปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง ถ้าไม่สามารถทำงานได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการ	ไฟแสดงการทำงานหยุด 3 วินาทีแล้วกระพริบ 11 ครั้ง	Running indicators-off 3s and blink 11 times
Ld	Missing phase	ต่อสายไฟผิดพลาด			
LE	Compressor is blocked	คอมเพรสเซอร์ LOCKED	โปรดติดต่อศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่าย		
F1	Indoor ambient temperature sensor is open / shot-circuit	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิขาดหรือลัดวงจร	เคลม	ไฟ Cool mode หยุด 3 วินาทีแล้วกระพริบ 1 ครั้ง	Cooling indicators-off 3s and blink once
F2	Indoor evaporator temperature sensor is open / shot-circuit	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ Coil เย็นขาดหรือลัดวงจร (Freez Sensor)	เปลี่ยนสายฟิวซ์เซ็นเซอร์ / เคลม	ไฟ Cool mode หยุด 3 วินาทีแล้วกระพริบ 2 ครั้ง	Cooling indicators-off 3s and blink twice
F4	Outdoor ambient temperature sensor is open / shot-circuit	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ Coil ร้อนที่เครื่องตัวนอกขาดหรือลัดวงจร	เคลม	ไฟแสดงการทำงานหยุด 3 วินาทีแล้วกระพริบ 18 ครั้ง	Running indicators-off 3s and blink 18 times