

## CASSETTE TYPE ชนิดแอร์ฝังฝ้า 4 ทิศทาง (Model FCC)

ERROR CODE	อาการ	แก้ไข	ไฟกระพริบ
	รีโมทยิงได้ แต่พัดลม FCU ไม่ทำงาน	ฝ้าหน้าเครื่องปิดไม่แน่น , ตรวจสอบ Limit Switch ตรงฝ้าหน้า	ไฟกระพริบ 4 ครั้ง หยุด (Tray)
	ท่อด้าน Suction / ไม่เย็น	แอร์สกปรก ล้างแอร์ น้ำยาน้อย หรือ ตั้งอุณหภูมิต่ำเกินไป หน้ากากปิดไม่สนิท	ไฟ Power กระพริบ 2 ครั้ง แล้วหยุด
	สายฟรีเซ็นเซอร์ ขาดหรือหลุดจากช่อง	เคลม / ตรวจสอบสายหลุดใหม่	ไฟ Power กระพริบต่อเนื่อง
	ถาดน้ำทิ้งเต็ม , ท่อตัน , ถูกลอยกลับด้าน	ปิด Breaker ตัวเมน แล้วเช็คปั้มน้ำ , ถูกลอยกลับด้านใหม่ จากนั้นเปิด Breaker เปิดแอร์ดูว่ายังกระพริบไหม	ไฟ SLEEP+Power กระพริบ 2 ครั้ง แล้วหยุด
	สาย Freeze Sensor ขาด	เคลม / เปลี่ยน	ไฟ Timer กระพริบต่อเนื่อง

**หมายเหตุ** กรณีทำการเปลี่ยนสาย Freeze , ชูคปั้มน้ำ หรือล้าง จะต้อง " ปิดเมนส์ไฟฟ้าก่อนทุกครั้ง "

กรณีเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วไฟยังกระพริบอยู่ ให้ปิดเมนส์ไฟแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง